

土木技Civil-CALS/Road-CALS

Ver2.4 SP3 更新情報

アプリ名	件名	詳細	結果
デジタル 写真館	電子納品変換時、デスクトップ等に出力できない事がある	Windows Vista 以降の環境で、電子納品変換を行う際、出力先にデスクトップやマイドキュメント等を指定していると、対象フォルダが読み取り専用であると表示されて、出力できない事がある。	修正しました。
	横方向のアルバムレイアウトが作成できない	1ページ内に縦・横それぞれ複数のフレームが含まれるアルバムレイアウトを作成した際、写真が貼り付く方向が必ず縦方向になってしまう。	写真が貼り付く方向を、縦・横の任意の方向から選択できるように変更しました。
	写真の取り込みに失敗した際、エラーメッセージから失敗した原因が分からない	写真を取り込む際、ファイルパスが長すぎる場合や、ファイル名に環境依存文字が含まれている場合、写真の取り込みに失敗するが、表示されるエラーメッセージからその原因が分からない。	ファイルパスが長すぎる事や、ファイル名に環境依存文字が含まれている事が、エラーメッセージから分かるように変更しました。
	DPI設定を変更すると、管理項目の一部が表示されない事がある	DPI設定を100%よりも大きな値に変更すると、管理項目のタイトル列が表示されない事がある。	修正しました。
	電子納品変換時のメディア分割サイズが保存されない	電子納品変換時、メディア分割サイズで一度使用した値が、次回、電子納品変換を行う際に保存されていない。	修正しました。
	境界座標緯度・経度が正常に出力されない事がある	工事情報の境界座標緯度・経度の最上位の桁に0を入力して電子納品変換を行うと、0が消えて出力される事がある。	修正しました。
設計書入力	横断面の終了時にエラーが発生する事がある	横断面の終了時に「インデックスが有効範囲にありません」とエラーメッセージが表示され、保存ができない事がある。	修正しました。
土木測量	SIMA入出力ウィザードで出力時にエラーが発生する事がある	SIMA入出力ウィザードで、出力対象のデータを選択する際、横断面データの選択画面でエラーが発生して出力できない事がある。	修正しました。
土木展開図	平均法でデータ入力後に、測点間隔を変更すると、測点番号と実際の距離がずれる	平均法でデータ入力後に、測点間隔を変更すると、作成済みの測点の距離が変わらず、測点番号と距離が合わなくなる。更に測点を追加すると、作成済みの測点との距離が実際の距離と異なる値になる。	修正しました。
	加算控除でデータリンク機能を使用してデータを読み込むと、加算控除の値が一部消える事がある	加算控除に、設計値・実測値の一方が入力済みの状態で、データリンクを用いてもう一方のデータを読み込むと、入力済みの設計値・実測値が消える。	修正しました。
土木出来形	「様式5」で規格値や社内値が表示されない事がある	「様式5」で、規格値や社内値の下限が「設計値以上」となっている場合、度数表に規格値や社内値の線と値が表示されない。	修正しました。